



[ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ]

*Гипсовые 3D панели монтируются на выровненные поверхности.
Поверхность должна быть чистой и сухой.
Сами панели должны акклиматизироваться в течение 36-48 часов
и принять комнатную температуру.*

МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ

Дополнительные материалы: плиточный клей, шпатлевка, грунт.

1. Произвести замер стены и определить нужное количество панелей по горизонтали и вертикали.
2. Стену обработать грунтом глубокого проникновения (если стены из бетона или кирпича - использовать «бетон-контакт»).
3. Используя уровень, начертить карандашом горизонтальную и вертикальную линии, обозначив место начала монтажа.
4. Клей нанести на стену (мы рекомендуем «Knauf PerlFix»), приставить панель к стене, выравнивая по начерченным линиям.
5. Аналогичным образом продолжить монтаж панелей по горизонтали и вертикали, совмещая рисунок. Для того, чтобы получить эффект цельной стены, необходимо выдерживать минимальное расстояние между панелями. Швы заполнить шпатлевкой (например, «Кнауф Унифлот»), излишки удалить влажной губкой. Для затирки швов и произведения финишной доводки необходимо выбирать шпатлевку, которая при зачистке мягче в работе, чем гипс (например «Sheetrock»). После высыхания шпатлевки неровности обработать мелкозернистой наждачной бумагой.
6. Если оставшийся участок стены не совпадает с размером панели, отпилить нужный размер панели ножовкой с мелким зубом. При необходимости кромку сгладить наждачной бумагой. Панели готовы к покраске.
7. Покраска производится краскопультом или валиком. Панели могут быть окрашены в любой цвет акриловыми, латексными, водоэмульсионными, а также фактурными красками. Важно использовать освещение стены, которое планируется в интерьере помещения. Если есть ошибки монтажа и затирки швов, то они сразу будут заметны под источником света.

ВНИМАНИЕ!!!

Компания не несет ответственности за отрицательный результат, обусловленный использованием труда неквалифицированных специалистов или нарушением техники монтажа панелей. При проведении монтажа, а также выборе основы для монтажа и шпатлевок для швов, желательно использовать данную рекомендательную инструкцию!